

Cerceau Zéro / Aerial Hoop Zero



Le cerceau Zéro : sans point d'accroche, pour une utilisation en un point avec une élingue cravatée. Un design épuré, structure renforcée et lestée, finition thermolaquée noir brillant

The Zero hoop : for 1 point hanging with a sling, a sleek design, reinforced and weighted

Référence/Reference	Ø (cm)	CMU/WLL(daN)	CMR/BLL (daN)
A_CZ85	85cm	170	1000
A_CZ90	90cm	170	1000
A_CZ95	95cm	170	1000
A_CZ100	100cm	170	1000

CMU Charge Maximale d'Utilisation (kg) / WLL Working Load Limit (kg)

CMR Charge Minimum de Rupture (kg) / BLL Breaking Load Limit (kg)

Zone d'accroche / Hanging area

Accrocher votre cerceau sur la zone matérialisée par 2 plats sur le tube / Hang your hoop on the zone materialized by the 2 flat areas on the hoop



Accessoires *Accessories*

Vous pourriez être intéressé par ... *You might be interested in ...*

	Noir	blanc
CMU 1000kg / 0,50m sling WLL 1000Kg	AET05	
CMU 1000kg / 1m sling WLL 1000Kg	AET10	
CMU 2000Kg / 1.50m sling WLL 2000Kg	AET15	
CMU 2000Kg / 1.50m sling WLL 2000Kg	AET12	
/ Hand loop 40/80cm	ASE88	ASE08
/ Hand loop 45/90cm	ASE09	ASE99
38 mm / Adhesive cotton tape 38mm	ATN38	ATB38

Plus de produits sur notre site unicycle.fr *See more on unicycle.fr*

Habillages / *Dressing*

Avec la toile adhésive
With cotton tape



Commencer l'habillage dans le sens des aiguilles d'une montre, toile bien tendue, en superposant la toile sur 1cm environ. Puis croiser la toile en recouvrant dans l'autre sens. Peut également être appliquée sur le ruban caoutchouc AKC10

Disponible en 25 et 50mm en blanc, noir ou rouge et en 38mm en **blanc, noir, rouge, vert, jaune ou bleu.**

Start dressing clockwise. Apply tape, pulling and overlapping by 1cm, one way. Then apply a secondcoat, crossing from the other end. The cotton tape can also be applied over the rubber tape.

*Available in 25 and 50mm in white, black or red. and in 38mm in **white, black, red, green, yellow or blue.***